

费雪智能APP

- 本产品的部分功能仅适用于费雪智能APP。有了这款APP，您可以使用您的智能设备为甜睡床设置安抚选项。您可以选择想要的摇摆/震动/音乐/白噪音持续时间。此外，您还可以创建最多两种摇摆、震动、音乐、白噪音和时间的个性化设置。用您的智能设备（内不含）扫描以下二维码，下载费雪智能APP。



- 您也可以访问 www.fisherpricesmart.com/download 下载费雪智能APP。下载并安装APP后，请按APP的指示连接您的智能设备和产品。
- 费雪智能App与大部分iOS和Android™ 设备兼容。
- 请访问 www.fisherpricesmart.com/download 获取最新的兼容设备完整列表。

设备配对

- 首次使用费雪智能APP之前，您需要将您的设备（内不含）与甜睡床配对。



- 在您的设备上打开费雪智能APP。确保您的设备在距离甜睡床大约1.8米范围之内，以便进行配对。
- 按住甜睡床上的开关按键大约五秒钟，以便将其与您的设备配对。
- 提示： 如果无法将您的设备与甜睡床配对，试试将设备拿到离甜睡床更近的地方。


如何使用

确保您的宝宝已经正确固定在甜睡床里。

按下声音选择按键可以打开音乐。再次按下该按键可以改变音效。按住声音选择按键可以关闭音乐/声音。

按下该声音按键可以调高音量

按下开关按键可以打开或关闭电源。



按下振动按键可以开启安抚振动。再次按下按键可以关闭振动。

按下速度按键可以开启低速自动摇晃。再次按下按键可以开启高速自动摇晃。再次按下按键可以关闭自动摇晃。

按下该声音按键可以调低音量

- 电源接通时，按键将亮起。
- 音乐/声音在大约30分钟之后暂停。按下声音选择按键重新启动音乐/声音。

- 如果本产品开始无规律工作，您可能需要重置电子设备。拔出交流电源适配器然后再插回去。